

# 关于对应 Windows 8 / Windows Server 2012 / MAC OS X 10.8

驱动程序版本升级支持 Windows 8, Windows Server 2012 和 MAC OS Mountain Lion。  
有些产品不支持 MAC OS 操作系统和若干个驱动。

## 所支持版本

Windows 8、Windows Server 2012 可支持以下版本

Windows® 8 (x86/x64)	Windows Server® 2012 Datacenter
Windows® 8 Pro (x86/x64)	Windows Server® 2012 Standard
Windows® 8 Enterprise (x86/x64)	Windows Server® 2012 Essentials
	Windows Server® 2012 Foundation

不支持 Windows 7、Windows Server 2008 的驱动程序、也无法支持 Windows 8、Windows Server 2012。  
XPS 打印驱动程序以及 XPS 直接打印文件、不支持 Windows 8 和 Windows Server 2012。

## 安装至 Windows

### ■ 关于安装

安装顺序与 Windows 7、Windows Server 2008 一样。

### ■ 关于安装中警告表示

- 出现“用户帐户控制”时点击[是]。
- 出现安全提示画面时点击[始终安装此驱动程序软件]。
- 出现“Windows 安全警报”点击[安装]或[始终安装此驱动程序软件]。


### ■ 本地打印以及本地扫描的安装

开始安装之前，应修改 Windows 设置，不要从网站下载驱动程序。如果没有修改此项设置，安装将需要更长时间。  
安装完成后，最好将修改过的选项恢复其初始设置。


1 回到“桌面”屏幕，打开“文件资源管理器”。

2 右点击“计算机”选择“属性”。


3 点击导航窗口中的“高级系统设置”。



4 点击“硬件”标签，再点击[设备安装设置]。



5 选择“否，让我选择要执行的操作”后，再选择“从不安装来自 Windows 更新的驱动程序软件”。



6 点击[保存更改]关闭“系统属性”。

## ■ 打印端口的设置

打开“设备和打印机”。

Windows 8

右点击“开始画面”后，选择“所有应用”→“控制面板”→“硬件和声音”→“设备和打印机”。

Windows Server 2012

点击“开始画面”，选择“控制面板”→“硬件”→“设备和打印机”。

## ■ 删除驱动程序

Windows 8

右点击“开始画面”后，选择“所有应用”→“控制面板”→“程序”→“程序和功能”→选择要卸载的驱动程序，然后点击“卸载”。

Windows Server 2012

点击“开始画面”，选择“控制面板”→“程序”→“程序和功能”→选择要卸载的驱动程序，然后点击“卸载”。

## 关于支持 MAC OS X 10.8 Mountain Lion

关于现在支持 MAC OS 操作系统的产品，可支持 MAC OS X 10.8 Mountain Lion。

安装方法与、MAC OS X 10.7 一样。

有些产品不支持 MAC OS 操作系统。